

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu G02802 - wspornik do mocowania fotokomórek

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Szlaban powinien być montowany na stabilnej, równej powierzchni zgodnie z instrukcją producenta.
- Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka.
- Podczas montażu należy unikać uszkodzenia przewodów oraz elementów mechanicznych urządzenia.
- Wsporniki do mocowania fotokomórek należy instalować zgodnie z zaleceniami, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu bezpieczeństwa.
- Nie należy modyfikować konstrukcji szlabanu ani ramienia, aby nie naruszyć jego bezpieczeństwa i funkcjonalności.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Szlaban należy podłączać do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z danymi technicznymi urządzenia.
- Przewody zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i wilgocią.
- Nie wolno używać uszkodzonych przewodów ani wtyczek.
- Podczas prac serwisowych lub instalacyjnych należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie należy próbować ręcznie podnosić lub opuszczać ramienia szlabanu bez wyłączenia zasilania i odłączenia mechanizmu.
- Podczas pracy szlabanu należy zachować ostrożność i nie dopuszczać osób ani pojazdów do obszaru ruchu ramienia.
- Szlaban wyposażony jest w funkcję MASTER-SLAVE umożliwiającą sprzężenie dwóch urządzeń – należy stosować ją zgodnie z instrukcją, aby uniknąć kolizji.
- Nie wolno ingerować w systemy zabezpieczeń ani sterowania, aby nie naruszyć bezpieczeństwa pracy urządzenia.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu szlabanu należy natychmiast go wyłączyć i skontaktować się z serwisem.

4. Bezpieczeństwo mechaniczne i środowiskowe

- Ramię szlabanu wykonane z aluminium należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i uderzeniami.
- Gumowa listwa ochronna pod ramieniem zapobiega uszkodzeniom i powinna być regularnie kontrolowana pod kątem zużycia.

- Obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję, jednak należy unikać stosowania agresywnych środków czyszczących.
- Szlaban przeznaczony jest do pracy w warunkach zewnętrznych, jednak należy unikać bezpośredniego zalania elementów elektrycznych i sterujących.
- W przypadku pracy w niskich temperaturach należy uwzględnić czas rozgrzewania urządzenia przed pełnym obciążeniem.

5. Konserwacja i serwis

- Regularnie kontroluj stan ramienia, mocowań i elementów mechanicznych szlabanu.
- Wszelkie naprawy i regulacje powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie wolno samodzielnie demontować ani modyfikować urządzenia.
- W przypadku awarii lub uszkodzeń należy niezwłocznie odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.