

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu RE432SP - uniwersalny odbiornik radiowy SPACE

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu anteny i odbiornika

- Anteny należy montować stabilnie, zgodnie z instrukcją producenta, unikając miejsc narażonych na silne wstrząsy lub uderzenia.
- Podczas montażu anteny i odbiornika należy unikać uszkodzenia przewodów sygnałowych oraz zasilających.
- Nie należy instalować anten w miejscach o nadmiernej wilgotności lub bez odpowiedniej ochrony przed warunkami atmosferycznymi, aby uniknąć uszkodzeń i zakłóceń sygnału.
- Podłączenie anteny do urządzenia powinno być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, najlepiej przez wykwalifikowany personel.

3. Bezpieczeństwo użytkowania pilotów radiowych

- Używaj pilotów zgodnie z przeznaczeniem, unikając ich uszkodzenia mechanicznego i kontaktu z wilgocią.
- Nie należy demontować ani modyfikować pilotów; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- Wymieniaj baterie w pilotach na zalecane typy (bateria TYP 23A 12 V) i nie mieszaj różnych typów baterii.
- Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i wymieniać natychmiast po wyczerpaniu, aby uniknąć wycieków i uszkodzeń urządzenia.
- Nie używaj pilotów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, aby zapobiec niekontrolowanemu sterowaniu bramą.

4. Bezpieczeństwo pracy systemu sterowania radiowego

- System sterowania radiowego powinien być instalowany i konfigurowany zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kodów i kanałów obsługiwanych przez kartę częstotliwości.
- W przypadku zakłóceń sygnału lub nieprawidłowego działania systemu, należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem.
- System powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych, aby zapobiec nieautoryzowanemu sterowaniu bramą.

5. Bezpieczeństwo środowiskowe i eksploatacyjne

- System radiowy należy użytkować w zakresie temperatur określonym przez producenta (-20°C do 70°C dla pilotów, -20°C do 55°C dla anten).
- Nie obsługuj urządzeń mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Unikaj narażenia urządzeń na silne pola elektromagnetyczne lub inne źródła zakłóceń, które mogą wpłynąć na działanie systemu.

6. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.