

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu RE432M - radio uniwersalne

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Instalację anten i urządzeń radiowych należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, stosując odpowiednie mocowania, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
- Urządzenia montować w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz zabezpieczonych przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.
- Podczas montażu anteny należy unikać uszkodzenia przewodów i złączy, które mogą wpłynąć na jakość sygnału i bezpieczeństwo użytkowania.
- Nie należy ingerować w konstrukcję urządzeń ani ich modyfikować — wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenia powinny być montowane w temperaturach zgodnych z zakresem pracy podanym przez producenta (np. -20°C do 55°C dla anteny TOP-A433N).

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać urządzeń, które wykazują uszkodzenia mechaniczne lub nieprawidłowo działają.
- Nie należy używać urządzeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Unikać kontaktu urządzeń z wilgocią, chyba że są one do tego przeznaczone (np. radio uniwersalne RE432M posiada klasę szczelności IP54).
- Nie należy przekraczać zalecanych parametrów zasilania (np. 12V~24V AC/DC dla RE432M).
- W przypadku zauważenia zakłóceń lub nieprawidłowego działania, należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenia sterujące radiowo nie są zabawkami i powinny być przechowywane z dala od dzieci.
- Małe elementy, takie jak piloty czy karty sterujące, mogą stanowić ryzyko zadławienia — należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

4. Konserwacja i serwis

- Regularnie sprawdzać stan urządzeń, anten i przewodów pod kątem uszkodzeń mechanicznych oraz korozji.
- Wszelkie naprawy i wymiany elementów powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Nie należy samodzielnie demontować urządzeń ani ingerować w ich elektronikę.

5. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.

- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.