

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu RE432M - radio uniwersalne

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Montaż anten i pilotów należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta, zapewniając stabilne i trwałe mocowanie, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Antena powinna być zamontowana w miejscu zapewniającym optymalny zasięg sygnału, z dala od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
- Podczas instalacji należy unikać uszkodzenia przewodów antenowych oraz elementów elektronicznych.
- Nie należy modyfikować ani demontować pilotów i anten; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj pilotów z uszkodzonymi obudowami lub bateriami, aby uniknąć ryzyka zwarcia lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie kieruj pilota bezpośrednio w oczy innych osób, aby zapobiec ewentualnym podrażnieniom.
- Nie używaj urządzeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Przechowuj piloty i baterie z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub zatrucia.
- W przypadku wycieku baterii natychmiast usuń baterię i dokładnie oczyść komorę baterii, unikając kontaktu z cieczą.

3. Bezpieczeństwo zasilania i baterii

- Używaj wyłącznie zalecanych baterii typu CR2032 i nie mieszaj różnych typów baterii w pilocie.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowego użytku.
- Wymianę baterii wykonuj ostrożnie, unikając zwarcia i kontaktu z metalowymi przedmiotami.
- Zużyte baterie przechowuj z dala od dzieci i niezwłocznie wymień na nowe, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

4. Bezpieczeństwo środowiska pracy

- Urządzenia należy użytkować w temperaturach od -20°C do 55°C, zgodnie z zakresem podanym przez producenta.
- Unikaj narażania urządzeń na wilgoć, deszcz lub bezpośrednie działanie wody, jeśli nie są do tego przystosowane.
- Nie obsługuj urządzeń mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu.

5. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.