

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu RE432M - radio uniwersalne

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Montuj antenę i urządzenia sterujące w miejscach suchych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem wilgoci i skrajnych temperatur, zgodnie z zakresem pracy od -20°C do 55°C.
- Używaj wyłącznie oryginalnych uchwytów i elementów mocujących dostarczonych z urządzeniem, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo montażu.
- Podczas montażu anteny na lampach KLED lub KLED24 upewnij się, że instalacja jest solidna i nie naraża urządzenia na uszkodzenia mechaniczne.
- Unikaj instalowania urządzeń w miejscach narażonych na wstrząsy lub uderzenia mechaniczne.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilania

- Podłącz urządzenia do zasilania o parametrach zgodnych z instrukcją producenta (np. 12V~24V AC/DC dla modułu RE432M).
- Prace związane z podłączeniem elektrycznym powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Sprawdzaj stan przewodów i połączeń przed uruchomieniem urządzenia, aby zapobiec zwarciom i uszkodzeniom.
- Nie uszkodzaj przewodów i nie ciągnij za nie podczas instalacji lub użytkowania.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj urządzeń, jeśli są uszkodzone lub wykazują nieprawidłowości w działaniu.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj urządzeń; wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Utrzymuj urządzenia w czystości, unikając dostępu kurzu i zanieczyszczeń, które mogą wpływać na ich działanie.
- Nie używaj urządzeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymaj piloty i urządzenia sterujące poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu bramy.
- Małe elementy i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia; przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

5. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.

- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.