

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu TTS44FKS - pilot

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Montaż anteny i elementów sterujących należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając stabilne i trwałe mocowanie, aby zapobiec upadkowi lub uszkodzeniu.
- Urządzenia należy instalować w miejscach suchych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem wilgoci i skrajnych temperatur, w zakresie od -20°C do 55°C.
- Unikać montażu w miejscach narażonych na silne zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą wpływać na prawidłowe działanie sterowania radiowego.

2. Bezpieczeństwo użytkowania pilotów

- Nie należy używać uszkodzonych pilotów, które mogą emitować zakłócenia lub nieprawidłowo sterować urządzeniem.
- Nie demontować ani nie modyfikować pilotów; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- Wymieniać baterię CR2032 na nową, gdy pilot przestaje działać poprawnie, stosując baterie zgodne z zaleceniami producenta.
- Unikać kontaktu pilotów z wilgocią oraz nie używać ich mokrymi rękami.
- Nie używać pilotów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Przechowywać piloty z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego naciśnięcia przycisków lub połknięcia baterii.

3. Bezpieczeństwo pracy anteny

- Antena powinna być zamontowana na stabilnym uchwycie, najlepiej w miejscu zapewniającym optymalny zasięg sygnału (50-150 m lub z dodatkową anteną do 250-300 m).
- Nie blokować ani nie zasłaniać anteny, aby nie ograniczać zasięgu i jakości sygnału.
- Nie dotykać elementów anteny podczas pracy, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

4. Bezpieczeństwo środowiska użytkowania

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, unikając pracy w warunkach przekraczających dopuszczalne zakresy temperatur i wilgotności.
- Nie obsługiwać urządzeń sterujących mokrymi rękami.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z serwisem.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Przechowywać piloty i baterie z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych elementów lub baterii.

- Nie pozwalać dzieciom na zabawę pilotami ani innymi elementami sterowania radiowego.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.