

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu AF43S - karta

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Anteny i piloty należy montować zgodnie z instrukcjami producenta, zapewniając stabilne i bezpieczne mocowanie, aby uniknąć upadku i uszkodzenia urządzeń.
- Podczas montażu anten należy unikać uszkodzenia przewodów antenowych oraz zapewnić ich odpowiednią ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami.
- Urządzenia należy instalować w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem.

3. Bezpieczeństwo użytkowania pilotów

- Nie używać pilotów z uszkodzonymi obudowami lub bateriami, aby uniknąć ryzyka zwarcia lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie demontować ani nie modyfikować pilotów – wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis.
- Wymieniać baterie na zalecane typy (CR2032 lub CR2016) i unikać mieszania starych i nowych baterii.
- Nie pozostawiać zużytych baterii w urządzeniu – mogą one wyciekać i uszkodzić elektronikę.
- Nie używać pilotów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpieczeństwo anten i zasięgu

- Antena powinna być montowana w miejscu zapewniającym optymalny zasięg sygnału, unikając przeszkód metalowych i źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w kierunku anteny podczas jej pracy, aby uniknąć ewentualnych podrażnień oczu.
- Nie blokować ani nie zasłaniać anteny, aby nie ograniczać jej skuteczności.

5. Bezpieczeństwo środowiskowe i eksploatacyjne

- Urządzenia przeznaczone są do pracy w temperaturach od -20°C do 55°C – nie należy ich używać poza tym zakresem, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie narażać urządzeń na bezpośrednie działanie wilgoci, jeśli nie są do tego przystosowane.
- Chronić piloty i anteny przed upadkiem, uderzeniami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymać piloty i anteny z dala od dzieci – małe elementy i baterie mogą stanowić ryzyko zadławienia lub zatrucia.
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniami sterowania radiowego.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.