

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu JB-810W - uchwyt do podstaw i kamer

1. Bezpieczeństwo montażu uchwytów sufitowych

- Przed montażem upewnij się, że wybrany uchwyt jest kompatybilny z kamerą oraz podstawą montażową.
- Montaż uchwytów należy wykonywać na stabilnych i nośnych powierzchniach sufitowych, zdolnych utrzymać ciężar kamery wraz z uchwytem.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta elementów montażowych i narzędzi.
- Podczas montażu zabezpiecz przewody kablowe, korzystając z przepustów kablowych w uchwycie, aby uniknąć ich uszkodzenia lub przecięcia.
- Nie przekraczaj maksymalnej nośności uchwyty podanej przez producenta.
- Unikaj montażu w miejscach narażonych na nadmierne wibracje lub uderzenia, które mogą spowodować poluzowanie lub uszkodzenie uchwyty.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

- Regularnie kontroluj stan mocowań i elementów uchwyty, aby wykryć ewentualne luzy lub uszkodzenia.
- Nie używaj uszkodzonych uchwytów – mogą one spowodować upadek kamery i zagrożenie dla osób znajdujących się poniżej.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować ani naprawiać uchwytów; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Uchwyty wykonane z aluminium i stali należy chronić przed nadmierną korozją, szczególnie w środowiskach o wysokiej wilgotności.

3. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Uchwyty i kamery nie są zabawkami – trzymaj je z dala od dzieci.
- Zabezpiecz miejsce montażu tak, aby osoby postronne nie mogły przypadkowo uderzyć w elementy mocujące lub przewody.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem uchwyty odłącz kamerę i upewnij się, że uchwyt jest stabilny i bezpieczny do obsługi.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej ściereczki; unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą lub metalowe elementy.
- Regularnie sprawdzaj stan powierzchni uchwyty pod kątem korozji lub uszkodzeń mechanicznych.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.