

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu DS-PS1-E-WE - bezprzewodowy, zewnętrzny sygnalizator

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Sygnalizatory należy montować zgodnie z instrukcjami producenta, zapewniając stabilne i trwałe mocowanie, aby zapobiec ich upadkowi lub uszkodzeniu.
- W przypadku sygnalizatorów zewnętrznych należy instalować je w miejscach osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, mimo klasy szczelności IP65, aby zapewnić długotrwałą ochronę urządzenia.
- Unikać instalacji w miejscach o silnych zakłóceniach elektromagnetycznych, które mogą wpływać na transmisję bezprzewodową.
- Przed montażem należy upewnić się, że miejsce instalacji umożliwia skuteczny zasięg transmisji radiowej (do 1600 m w terenie otwartym).

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Sygnalizatory emitują dźwięk o natężeniu do 110 dB, co może być szkodliwe dla słuchu – nie należy przebywać blisko urządzenia podczas sygnalizacji alarmowej.
- Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia, aby nie narazić się na ryzyko uszkodzenia lub utraty gwarancji.
- W przypadku wykrycia uszkodzeń lub nieprawidłowego działania należy niezwłocznie zgłosić urządzenie do serwisu lub wymienić.
- Sygnalizatory nie są zabawkami – należy trzymać je z dala od dzieci, a baterie zabezpieczyć przed dostępem najmłodszych.
- Nie używać urządzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpieczeństwo zasilania i baterii

- Sygnalizatory zasilane są bateriami typu CR123A lub zasilaniem 12V DC – należy stosować wyłącznie baterie i zasilacze zalecane przez producenta.
- Nie mieszać różnych typów baterii ani nowych z używanymi.
- Nie ładować baterii jednorazowego użytku.
- Wymianę baterii przeprowadzać zgodnie z instrukcją, unikając zwarć i kontaktu z metalowymi przedmiotami.
- Zużyte baterie przechowywać z dala od dzieci i nie dopuszczać do ich uszkodzenia lub wycieku elektrolitu.

5. Bezpieczeństwo konserwacji i serwisu

- Przed przystąpieniem do wymiany baterii lub czyszczenia urządzenia należy wyłączyć sygnalizator i odłączyć zasilanie, jeśli dotyczy.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej szmatki; nie stosować środków chemicznych, które mogą uszkodzić obudowę lub elementy elektroniczne.
- Wszelkie naprawy i ingerencje w urządzenie powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany serwis.
- Regularnie kontrolować stan urządzenia, szczególnie elementów mocujących i baterii, aby zapewnić niezawodne działanie systemu alarmowego.

6. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.