

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu LightCore (Dimmer) / LightCore (Dimmer) vertical - przekaźnik do przełącznika ściemniającego

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Montaż przekaźników należy wykonywać wyłącznie przez wykwalifikowany personel elektryczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- Przekaźniki montować wyłącznie w puszkach instalacyjnych przystosowanych do urządzeń o wymiarach podanych przez producenta.
- Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie 230V AC, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Nie modyfikować ani nie demontować urządzenia; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Przekaźniki przeznaczone są do pracy z napięciem 230V AC; należy upewnić się, że instalacja elektryczna jest zgodna z tym parametrem.
- Nie przekraczać maksymalnej mocy obciążenia podanej przez producenta.
- Unikać uszkodzenia przewodów podczas instalacji; nie ciągnąć za przewody ani ich nie zginać w sposób mogący uszkodzić izolację.
- Stosować odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwzwarceniowe w instalacji elektrycznej.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami ani nie obsługiwać go w wilgotnym środowisku.
- Unikać kontaktu z wilgocią i wodą, gdyż urządzenie nie jest przystosowane do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności.
- Urządzenie posiada zabezpieczenia antysabotażowe, prądowe i temperaturowe; w przypadku sygnalizacji alarmowej należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenia nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Elementy montażowe i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je odpowiednio zabezpieczyć i usunąć.

5. Środowisko pracy i eksploatacja

- Przekaźniki pracują w paśmie częstotliwości 868,0 - 868,6 MHz z zasięgiem do 1100 m w terenie otwartym; należy uwzględnić możliwe zakłócenia sygnału w zabudowanych lub metalowych

pomieszczeniach.

- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia i zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół przekaźnika.
- Chronić urządzenie przed wstrząsami mechanicznymi oraz skrajnymi temperaturami.
- Po zmianie temperatury otoczenia odczekać kilka minut przed uruchomieniem, aby uniknąć kondensacji wilgoci wewnątrz urządzenia.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.