

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu D11P - puszka podtynkowa

1. Bezpieczeństwo instalacji i montażu

- Instalację wideodomofonu należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta, stosując dedykowane przewody 2-żyłowe bez polaryzacji.
- Podczas montażu należy unikać uszkodzenia przewodów oraz zabezpieczyć je przed mechanicznym uszkodzeniem.
- Urządzenie powinno być zamontowane na stabilnej powierzchni, na wysokości umożliwiającej prawidłowe działanie kamery i czytnika RFID.
- Nie wolno modyfikować ani demontować urządzenia samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
- Przed podłączeniem upewnić się, że zasilanie jest odłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
- Sprawdzić zgodność napięcia z wymaganiami urządzenia przed podłączeniem.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonymi przewodami lub wtyczkami.
- Unikać przeciążenia instalacji elektrycznej, stosując odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i bezpieczniki.
- Nie ciągnąć za przewody ani nie zginać ich ostro, aby zapobiec uszkodzeniom.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać urządzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z wilgocią, jeśli nie jest do tego przystosowane.
- Nie patrzeć bezpośrednio w diody LED podświetlające przyciski lub oświetlacz IR, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo; w takim przypadku skontaktować się z serwisem.
- Zapewnić odpowiednią wentylację wokół urządzenia, aby uniknąć przegrzania.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenia nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy, takie jak śruby czy nakładki, mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Nie pozwalać dzieciom na samodzielne korzystanie z wideodomofonu bez nadzoru osoby dorosłej.

5. Konserwacja i serwis

- Regularnie czyścić obudowę urządzenia miękką, suchą szmatką, unikając środków chemicznych mogących uszkodzić powierzchnię.
- Nie demontować urządzenia samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.