

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Uchwyt kablowy 20x40 / 40x40 / 80x40

1. Bezpieczeństwo montażu organizerów kabli

- Przed montażem upewnij się, że organizer jest kompatybilny z szafą lub stelażem Rack.
- Montuj organizer wyłącznie przy użyciu dołączonych elementów mocujących, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
- Podczas montażu stosuj odpowiednie narzędzia i zabezpieczenia, aby uniknąć skaleczeń ostrymi krawędziami metalowych elementów.
- Nie montuj organizerów na uszkodzonych lub zdeformowanych elementach szafy Rack.

2. Bezpieczeństwo użytkowania organizerów kabli

- Nie przekraczaj maksymalnej nośności organizerów, aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji lub spadku elementów.
- Regularnie kontroluj stan mocowań i elementów organizerów, aby zapobiec poluzowaniu lub uszkodzeniu.
- Unikaj nadmiernego ściskania kabli, co może prowadzić do ich uszkodzenia lub zakłóceń sygnału.
- Nie stosuj organizerów do mocowania kabli z ostrymi krawędziami lub uszkodzonych przewodów.
- Nie używaj organizerów jako podpór dla innych urządzeń lub ciężkich przedmiotów.

3. Bezpieczeństwo dotyczące dzieci

- Organizery kabli nie są zabawkami i powinny być przechowywane z dala od dzieci.
- Małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je trzymać poza zasięgiem dzieci.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem organizerów odłącz wszelkie podłączone przewody i upewnij się, że urządzenia są wyłączone.
- Czyszczenie wykonuj miękką, suchą szmatką, unikając stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub powłokę organizerów.
- Regularnie sprawdzaj stan powierzchni i mocowań organizerów, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom mechanicznym.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.