

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu HomeSiren Jeweller - bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Sygnalizatory należy montować zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając stabilne i trwałe mocowanie, aby zapobiec ich przypadkowemu upadkowi lub uszkodzeniu.
- Unikać instalowania sygnalizatorów w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci lub skrajnych temperatur, szczególnie w przypadku modeli wewnętrznych.
- Sygnalizatory zewnętrzne powinny być montowane w miejscach chronionych przed bezpośrednim działaniem opadów oraz nadmiernym nasłonecznieniem, aby zapewnić ich długotrwałą i niezawodną pracę.
- Przed montażem należy sprawdzić zasięg transmisji w miejscu instalacji, aby zapewnić stabilną komunikację z centralą systemu.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i konserwacji

- Sygnalizatory nie są zabawkami i powinny być trzymane z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia małymi elementami lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy samodzielnie modyfikować ani demontować urządzenia; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- W przypadku wykrycia uszkodzeń mechanicznych lub nieprawidłowego działania, natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem.
- Unikać kontaktu urządzenia z wilgocią, pyłem oraz silnymi polami elektromagnetycznymi, które mogą zakłócać jego pracę.
- Regularnie testować sygnalizatory zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.

3. Bezpieczeństwo komunikacji i ochrony

- Sygnalizatory korzystają z dwukierunkowej bezprzewodowej komunikacji na częstotliwości 868 MHz – należy unikać instalacji w miejscach o silnych zakłóceniach radiowych.
- Urządzenia posiadają ochronę sabotażową (tamper i wykrywanie zagłuszania) – nie należy ingerować w mechanizmy zabezpieczające.
- W przypadku wykrycia zagłuszania sygnału lub próby sabotażu, system powinien natychmiast powiadomić użytkownika – należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania.

4. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.

- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.