

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu EXP-Zigbee-RN - bramka dostępowa dla urządzeń Zigbee

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Bramka Zigbee powinna być montowana na szynie DIN w suchym i wentylowanym miejscu, zgodnie z wymiarami i wymaganiami producenta.
- Przed instalacją upewnij się, że napięcie zasilania mieści się w zakresie 9-14 V zgodnie z danymi technicznymi urządzenia.
- Nie instaluj bramki w miejscach narażonych na skrajne temperatury poza zakresem od -10°C do +55°C, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia.
- Unikaj montażu w pobliżu źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą wpłynąć na komunikację radiową Zigbee.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilania

- Podłączanie bramki do magistrali RopamNET powinno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta oraz przez wykwalifikowany personel.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów ani złączy podczas podłączania urządzenia.
- Unikaj przeciążenia magistrali zasilającej, aby zapobiec uszkodzeniu bramki i innych urządzeń w systemie.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania, np. braku sygnalizacji LED lub zakłóceń w komunikacji, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią ani zalanie.

- Podczas pracy urządzenia unikaj zakłóceń radiowych w paśmie 2,4 GHz, które mogą wpływać na stabilność połączenia Zigbee.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenie nie jest zabawką i powinno być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.