

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu DWB100HT - pilot dwukanałowy

1. Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń bezprzewodowych

- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z kompatybilnymi odbiornikami i systemami sterowania.
- Nie używaj urządzeń w pobliżu silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą ograniczać skuteczność transmisji radiowej.
- Nie modyfikuj, nie rozbieraj ani nie ingeruj w konstrukcję urządzenia; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz zabrudzeniami mogącymi uszkodzić elektronikę.
- Nie korzystaj z urządzeń pod wpływem alkoholu lub środków ograniczających koncentrację, szczególnie podczas sterowania systemami zabezpieczeń lub automatyką.

2. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenia oraz ich akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy, baterie oraz części obudowy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Dzieci nie powinny używać urządzeń bez nadzoru osoby dorosłej.

3. Bezpieczeństwo transmisji radiowej

- Urządzenia należy użytkować w zasięgu przewidzianym przez producenta, z uwzględnieniem warunków otoczenia.
- Ściany, metalowe elementy konstrukcyjne oraz inne urządzenia radiowe mogą ograniczać zasięg i stabilność komunikacji.
- Nie należy samodzielnie ingerować w układ antenowy ani zwiększać mocy nadawczej urządzenia.
- Po instalacji zaleca się sprawdzenie poprawności komunikacji z odbiornikiem lub centralą sterującą.

4. Bezpieczeństwo zasilania i konserwacji

- Stosuj wyłącznie baterie lub źródła zasilania zgodne z wymaganiami producenta urządzenia.
- Nie mieszaj różnych typów baterii ani baterii nowych ze zużytymi.
- Podczas wymiany baterii zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić styków oraz elementów obudowy.
- Nie używaj urządzeń z uszkodzoną obudową, przyciskami lub widocznymi śladami uszkodzeń mechanicznych.
- Urządzenia należy regularnie kontrolować pod kątem poprawności działania oraz stanu zasilania.

5. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą

one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.

- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.