

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu MS-12 - statyw mikrofonowy

1. Bezpieczeństwo instalacji i montażu

- Mikrofony powinny być montowane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, unikając nadmiernego nacisku na elementy mechaniczne, takie jak giętke szyjki czy mocowania.
- Podczas montażu mikrofonów przewodowych należy unikać uszkodzenia przewodów, nie ciągnąć za kabel i zabezpieczyć go przed przetarciem lub złamaniem.
- W przypadku mikrofonów bezprzewodowych należy korzystać z oryginalnych lub zalecanych akcesoriów, a anteny i nadajniki montować stabilnie, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie należy modyfikować ani demontować mikrofonów; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Przy mikrofonach wymagających zasilania bateryjnego należy stosować wyłącznie baterie zgodne z zaleceniami producenta i nie mieszać różnych typów baterii.
- W przypadku mikrofonów z zasilaniem Phantom 48V należy zapewnić prawidłowe podłączenie do kompatybilnego źródła zasilania, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy używać mikrofonów z uszkodzonymi przewodami lub wtyczkami, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu.
- Podczas wymiany baterii należy odłączyć mikrofon od urządzenia i unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, które mogą spowodować zwarcie.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie należy używać mikrofonów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Unikać kontaktu mikrofonów z wilgocią, deszczem lub silnym zapyleniem, które mogą uszkodzić elementy elektroniczne.
- Nie patrzeć bezpośrednio w diody LED wskaźników aktywności mikrofonu, aby uniknąć podrażnienia oczu.
- Zachować zalecaną odległość od mikrofonu podczas użytkowania, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku i uniknąć przesterowania.
- W przypadku mikrofonów nagłownych i krawatowych należy odpowiednio dopasować i zabezpieczyć urządzenie, aby uniknąć urazów lub dyskomfortu.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Mikrofony nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy, takie jak baterie i końcówki mikrofonów, mogą stanowić ryzyko zadławienia.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem mikrofon należy odłączyć od zasilania i urządzeń audio.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki; unikać stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię mikrofonu.
- Regularnie sprawdzać stan przewodów i złączy, aby zapobiec uszkodzeniom i utracie jakości dźwięku.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.