

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu HQM-VCSB - obudowa natynkowa

1. Bezpieczeństwo montażu

- Regulatory głośności przeznaczone są do montażu podtynkowego lub natynkowego z zastosowaniem odpowiednich obudów zgodnie z instrukcją producenta.
- Przed montażem należy upewnić się, że miejsce instalacji jest suche i wolne od wilgoci, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia lub porażenia prądem.
- Głębokość montażowa regulatora powinna być zgodna z podaną specyfikacją (zazwyczaj 40-50 mm), aby zapewnić prawidłowe osadzenie i wentylację.
- Podczas instalacji należy unikać uszkodzenia przewodów oraz elementów elektronicznych regulatora.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilania

- Podłączenie regulatora do instalacji elektrycznej powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka.
- Przed podłączeniem należy sprawdzić zgodność napięcia i mocy regulatora z parametrami instalacji i urządzeń audio.
- Nie wolno przekraczać maksymalnej mocy znamionowej regulatora, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
- Nie uszkodzaj przewodów i nie ciągnij za nie podczas instalacji lub użytkowania.
- W przypadku regulatorów wyposażonych w przełącznik priorytetowy 24V, należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i podłączenia zgodnie z instrukcją producenta.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Regulator głośności należy obsługiwać suchymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Nie należy używać regulatora, jeśli obudowa jest uszkodzona lub jeśli urządzenie wykazuje nieprawidłowe działanie.
- Nie demontować ani nie modyfikować regulatora – naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
- Unikać kontaktu regulatora z wilgocią oraz cieczami, które mogą spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Nie używać regulatora pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Regulatory głośności nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy montażowe i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia – należy je odpowiednio zabezpieczyć i usunąć z zasięgu dzieci.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem regulatora należy odłączyć go od zasilania.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie stosować środków chemicznych, rozpuszczalników ani wilgotnych materiałów, które mogą uszkodzić powierzchnię lub elektronikę.
- Regularnie kontrolować stan mocowań i przewodów, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić bezpieczne użytkowanie.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.