

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu LM24-H200 - monitor 23.8"

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Monitory należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, stosując odpowiednie uchwyty i mocowania zgodne ze standardem VESA.
- Zapewnij stabilne i bezpieczne mocowanie monitora, aby zapobiec jego upadkowi lub uszkodzeniu.
- Unikaj instalacji w miejscach narażonych na wibracje, wstrząsy lub bezpośrednie działanie silnych pól magnetycznych.
- Podczas montażu na ścianie upewnij się, że ściana i mocowania wytrzymają ciężar monitora.
- Nie montuj monitora w miejscach o nadmiernej wilgotności lub bez odpowiedniej wentylacji.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Podłączaj monitor wyłącznie do gniazdek zasilających o parametrach zgodnych z danymi technicznymi urządzenia.
- Używaj oryginalnych lub zalecanych przez producenta kabli i zasilaczy.
- Nie uszkadzaj przewodów zasilających i sygnałowych, unikaj ich zginania, ściskania lub ciągnięcia za kabel.
- Nie obsługuj monitora mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego lub innych elementów elektrycznych, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Monitory przeznaczone są do pracy ciągłej (24/7 lub 18/7) zgodnie z ich specyfikacją, nie przekraczaj zalecanych czasów pracy.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych monitora, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.
- Unikaj narażenia monitora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł silnego światła, które mogą powodować odbłaski i uszkodzenia matrycy.
- Nie patrz bezpośrednio w źródła światła emitowane przez monitor, aby chronić wzrok.
- Nie używaj monitora pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu monitora, takich jak migotanie obrazu, zniekształcenia lub dźwięki, natychmiast odłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Monitory nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Unikaj pozostawiania małych elementów, takich jak śruby mocujące, w miejscach dostępnych dla dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem monitora odłącz go od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Nie stosuj środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię ekranu.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas czyszczenia ekranu, aby nie uszkodzić matrycy.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.