

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu UCH0232 - uchwyt ścienny, wysuwany do LCD/TV 37-80"

1. Bezpieczeństwo montażu uchwytów

- Przed montażem upewnij się, że ściana lub powierzchnia, na której będzie montowany uchwyt, jest stabilna i nośna, odpowiednia do udźwigu uchwytu oraz wagi monitora lub telewizora.
- Stosuj wyłącznie elementy montażowe dołączone do zestawu lub zalecane przez producenta.
- Przed wierceniem sprawdź, czy w miejscu montażu nie przebiegają przewody elektryczne, instalacje wodne lub gazowe.
- Używaj odpowiednich narzędzi i zabezpieczeń podczas montażu, np. okulary ochronne i rękawice.
- Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu uchwytu podanego przez producenta.
- Uchwyt powinien być zamontowany zgodnie ze standardem VESA kompatybilnym z danym monitorem lub telewizorem.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Po zamontowaniu monitora lub telewizora na uchwycie sprawdź stabilność i pewność mocowania.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować ani naprawiać uchwytu.
- Unikaj obciążania uchwytu ponad jego maksymalny udźwig, aby zapobiec uszkodzeniu i ryzyku upadku urządzenia.
- Regularnie kontroluj stan mocowań i śrub, szczególnie w miejscach narażonych na drgania lub wibracje.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przy zamontowanym sprzęcie ani na uchwycie.

3. Bezpieczeństwo podczas regulacji

- Regulacje kąta nachylenia lub obrotu wykonuj delikatnie, zgodnie z instrukcją producenta, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.
- Nie przekraczaj zakresu regulacji podanego przez producenta.
- Podczas regulacji trzymaj monitor lub telewizor, aby zapobiec jego upadkowi.

4. Bezpieczeństwo środowiskowe

- Uchwyt i zamontowany na nim sprzęt powinny być użytkowane w suchych pomieszczeniach, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania wody.
- Unikaj montażu w miejscach narażonych na skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą osłabić materiały uchwytu.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.