

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu INT-KNX-2 - moduł integracji z systemem KNX

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo instalacji i montażu

- Konwertery magistrali Integra powinny być montowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć zasilanie systemu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenia należy instalować w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Podczas montażu należy unikać uszkodzenia przewodów i złączy, które mogą prowadzić do zakłóceń w komunikacji lub awarii systemu.
- W przypadku konwertera światłowodowego INT-FI należy stosować odpowiednie złącza światłowodowe i zachować ostrożność przy obsłudze włókien, aby uniknąć uszkodzeń i zanieczyszczeń.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Podłączanie konwerterów do magistrali i zasilania powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną i normami bezpieczeństwa.
- Nie wolno podłączać urządzeń do uszkodzonych przewodów lub złączy.
- W przypadku interfejsu INT-RS Plus stosować separację galwaniczną, aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z różnicy potencjałów.
- Nie modyfikować ani nie demontować urządzeń; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.

4. Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Nie używać urządzeń, które wykazują oznaki uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Podczas pracy urządzenia nie należy ingerować w jego konstrukcję ani oprogramowanie bez odpowiedniej wiedzy i uprawnień.
- W przypadku modułu INT-KNX-2 konfigurację należy przeprowadzać za pomocą dedykowanego oprogramowania DLOADX, aby zapewnić prawidłową integrację z systemem KNX.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Konwertery i akcesoria powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci, gdyż zawierają drobne elementy mogące stanowić ryzyko zadławienia.
- Nie pozostawiać urządzeń bez nadzoru w miejscach dostępnych dla dzieci.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.