

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Rozgałęźnik HDMI 1/2 4kx2k HDMI 2.0

1. Bezpieczeństwo instalacji i montażu

- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie jest przeznaczone do pracy w warunkach wewnętrznych, chronionych przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.
- Podczas montażu unikaj uszkodzenia przewodów sygnałowych HDMI i BNC; uszkodzone kable mogą powodować zakłócenia lub brak sygnału.
- Zachowaj odpowiednią wentylację wokół urządzenia, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy i akcesoriów.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilania

- Podłączaj urządzenia wyłącznie do odpowiednio zabezpieczonych źródeł zasilania o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani sygnałowych.
- Unikaj przeciążania gniazd i stosuj zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, aby chronić urządzenie przed uszkodzeniem.
- W przypadku zasilania bateryjnego (np. piloty) stosuj baterie zgodne z zaleceniami producenta i trzymaj je z dala od dzieci.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub wykazuje nieprawidłowe działanie, np. brak sygnału, przerywanie obrazu lub dźwięku.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia; naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wilgocią i cieczami, które mogą spowodować zwarcie lub uszkodzenie elektroniczne.
- Podczas podłączania i odłączania kabli HDMI i BNC wyłącz urządzenie lub odłącz je od zasilania, aby uniknąć uszkodzeń portów.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymaj urządzenia i akcesoria z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia małymi elementami lub uszkodzenia sprzętu.
- Baterie do pilotów i innych urządzeń przechowuj poza zasięgiem dzieci.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej ściereczki; nie stosuj środków chemicznych ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić obudowę lub elektronikę.
- Regularnie sprawdzaj stan kabli i złączy, aby zapewnić prawidłową transmisję sygnału.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.