

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu AT-GSM-MOD - antena GSM/LTE

1. Bezpieczeństwo montażu anten

- Przed montażem upewnij się, że miejsce instalacji jest suche i wolne od nadmiernej wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniom anteny i przewodów.
- Zamontuj antenę stabilnie, stosując odpowiednie mocowania zgodne z instrukcją producenta, aby uniknąć jej upadku i uszkodzenia.
- Unikaj instalowania anteny w miejscach narażonych na silne wstrząsy lub drgania, które mogą osłabić połączenia lub uszkodzić elementy anteny.
- Podczas montażu korzystaj z narzędzi i akcesoriów dostarczonych lub zalecanych przez producenta.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilania

- Przed podłączeniem anteny do systemu alarmowego upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania.
- Podłączanie anteny wykonuj zgodnie z instrukcjami producenta, zwracając uwagę na prawidłowe dopasowanie złączy SMA, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów ani złączy – mogą powodować zakłócenia lub ryzyko zwarcia.
- Przedłużacze antenowe stosuj tylko o długości i parametrach zalecanych przez producenta, aby nie pogarszać jakości sygnału i nie zwiększać tłumienia.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie modyfikuj ani nie demontuj anteny ani jej akcesoriów – wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Unikaj dotykania anteny podczas burzy lub gdy jest podłączona do zasilania, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Nie używaj anteny w warunkach przekraczających dopuszczalny zakres temperatur pracy (-20°C do 60°C), aby zapobiec uszkodzeniom.
- Przechowuj anteny i akcesoria poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub skaleczeń ostrymi elementami.

4. Konserwacja i kontrola

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów, złączy i mocowań anteny, aby wykryć ewentualne uszkodzenia lub poluzowania.
- Czyszczenie anteny wykonuj miękką, suchą szmatką; nie stosuj agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub elementy anteny.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń lub nieprawidłowego działania, natychmiast odłącz antenę i skontaktuj się z serwisem lub specjalistą.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.