

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu AWO530 medium - obudowa na rejestrator (532x651x121)

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Obudowy należy montować stabilnie na ścianie lub innym nośnym podłożu, korzystając z dedykowanych elementów montażowych (np. uchwyty AWO445BR lub AWO483BR) zgodnie z instrukcją producenta.
- Przed montażem sprawdź, czy miejsce instalacji jest suche, wolne od nadmiernej wilgoci oraz zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem osób nieuprawnionych.
- Zapewnij odpowiednią przestrzeń wewnątrz obudowy na swobodną wentylację rejestratora, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- Unikaj montażu obudowy w miejscach narażonych na wstrząsy lub uderzenia mechaniczne, które mogą uszkodzić sprzęt.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie otwieraj obudowy bez potrzeby oraz bez odłączenia zasilania rejestratora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
- Obudowa wyposażona jest w zabezpieczenie antysabotażowe (tamper) sygnalizujące nieautoryzowane otwarcie — nie ignoruj sygnałów alarmowych.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na obudowie, które mogłyby ograniczyć wentylację lub spowodować uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych obudowy lub zamków, niezwłocznie skontaktuj się z serwisem lub dostawcą.

4. Bezpieczeństwo ochrony danych

- Obudowy są dostosowane do wymagań ochrony danych osobowych (RODO) — zapewnij, aby dostęp

do rejestratora miał wyłącznie upoważniony personel.

- Zamykaj obudowę na zamek i przechowuj klucze w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem obudowy odłącz rejestrator od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki — unikaj środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub mechanizmy zamków.
- Regularnie sprawdzaj stan zamków i elementów mocujących, aby zapewnić prawidłowe działanie zabezpieczeń.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.