

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Purple - dysk 4 TB SATA

III

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji dysków

- Przed instalacją dysku w rejestratorze należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Podczas montażu dysku stosuj odpowiednie narzędzia i mocowania, aby zapewnić stabilne i bezpieczne umocowanie dysku w rejestratorze.
- Unikaj nadmiernego nacisku na dysk oraz kabli podczas instalacji, aby nie uszkodzić elementów mechanicznych i elektronicznych.
- Nie instaluj dysku w miejscach narażonych na wibracje lub uderzenia, które mogą prowadzić do uszkodzenia nośnika danych.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

- Używaj dysków przeznaczonych specjalnie do monitoringu CCTV, które są zoptymalizowane pod kątem ciągłej pracy i zapisu danych.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności i prędkości interfejsu obsługiwanej przez rejestrator.
- Unikaj nagłych zmian temperatury i wilgotności w miejscu instalacji dysku, aby zapobiec kondensacji i uszkodzeniu nośnika.
- Zabezpiecz dysk przed dostępem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj dysku, jeśli zauważysz uszkodzenia mechaniczne lub nieprawidłowości w działaniu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilania

- Podłącz dysk do rejestratora zgodnie z instrukcją producenta, stosując odpowiednie kable SATA i zasilające.
- Zapewnij stabilne i bezpieczne zasilanie rejestratora, aby uniknąć nagłych przerw w dostawie prądu, które mogą uszkodzić dysk.
- Unikaj przeciążania instalacji elektrycznej oraz stosuj zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem urządzenia odłącz zasilanie rejestratora.
- Do czyszczenia obudowy dysku i rejestratora używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie stosuj środków chemicznych ani wilgotnych ściereczek.
- Regularnie kontroluj stan kabli i połączeń, aby zapobiec uszkodzeniom i przerwom w działaniu.

5. Bezpieczeństwo danych i użytkownika

- Regularnie wykonuj kopie zapasowe nagrań z rejestratora, aby zabezpieczyć dane przed utratą.
- Nie demontuj dysku ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być

wykonywane przez wykwalifikowany serwis.

- Nie używaj dysku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, aby uniknąć błędów podczas obsługi i instalacji.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.