

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu 1810RF - elektrozaczep przeciwpożarowy 12-24V AC/DC

1. Bezpieczeństwo montażu elektrozaczepu

- Montować elektrozaczep zgodnie z instrukcją producenta, stosując odpowiednie narzędzia i elementy mocujące.
- Zapewnić stabilne i pewne mocowanie, aby uniknąć luzów mogących powodować niewłaściwe działanie lub uszkodzenia mechaniczne.
- Elektrozaczep jest przeznaczony do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Montaż należy wykonać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego zestawu drzwiowego oraz zaleceniami producenta.
- Przed montażem upewnić się, że sposób montażu oraz profil ościeżnicy są odpowiednie dla tego modelu elektrozaczepu.
- Nie modyfikować konstrukcji elektrozaczepu ani jego elementów mocujących w sposób nieprzewidziany przez producenta.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Podłączenie elektrozaczepu do zasilania powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi i przez wykwalifikowany personel.
- Używać wyłącznie zasilania o parametrach zgodnych z danymi technicznymi elektrozaczepu: 12-24 V AC/DC.
- Unikać uszkodzenia przewodów zasilających oraz nie ciągnąć za przewody.
- Stosować zabezpieczenia elektryczne odpowiednie dla instalacji i zgodne z wymaganiami producenta.
- Przed podłączeniem zasilania upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone mechanicznie ani elektrycznie.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Elektrozaczep jest urządzeniem typu NC (normalnie zamkniętym) – przy braku zasilania pozostaje w stanie zamkniętym.
- W przypadku zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych lub dymoszczelnych nie dokonywać zmian konstrukcyjnych ani montażowych, które mogłyby wpłynąć na właściwości lub zgodność całego zestawu drzwiowego.
- Nie używać elektrozaczepu uszkodzonego lub wykazującego nieprawidłowe działanie.
- Nie modyfikować elektrozaczepu ani nie próbować samodzielnie go naprawiać; prace serwisowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- Regulację języka zapadki wykonywać w zakresie 0-3 mm, zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić prawidłowe zamykanie i otwieranie drzwi.

- Regularnie kontrolować prawidłowe działanie mechanizmu zapadki, stan mocowania oraz połączeń elektrycznych.
- Nie używać elektrozaczepu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Elektrozaczep oraz elementy montażowe nie są zabawkami i nie powinny być udostępniane dzieciom.
- Małe elementy montażowe przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko połknięcia lub zadławienia.

5. Konserwacja i kontrola

- Regularnie czyścić elektrozaczep z kurzu i zabrudzeń, używając miękkiej, suchej szmatki.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub mechanizm elektrozaczepu.
- Okresowo sprawdzać poprawność działania języka zapadki, stabilność mocowania oraz stan połączeń elektrycznych.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowości zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z serwisem.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.