

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu TOWER-20 AM - zewnętrzny czujnik ruchu

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Czujniki należy montować na wysokości zalecanej przez producenta, aby zapewnić optymalny zasięg detekcji i minimalizować fałszywe alarmy.
- Unikać montażu czujników w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wentylatorów lub klimatyzacji, które mogą zakłócać detekcję.
- Zapewnić stabilne mocowanie czujnika, aby zapobiec jego przypadkowemu przesunięciu lub upadkowi, co mogłoby wpłynąć na skuteczność działania.
- Podczas instalacji unikać uszkodzenia przewodów zasilających i sygnałowych; stosować odpowiednie zabezpieczenia przewodów.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Podłączenie zasilania powinno być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta oraz przez wykwalifikowany personel.
- Przed podłączeniem sprawdzić zgodność napięcia zasilania z wymaganiami czujnika.
- Unikać kontaktu przewodów z wilgocią, aby zapobiec zwarciom i uszkodzeniom urządzenia.
- Nie używać uszkodzonych przewodów ani wtyczek.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie demontować ani nie modyfikować czujnika; wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Unikać dotykania soczewki czujnika, aby nie uszkodzić powierzchni optycznej i nie pogorszyć skuteczności detekcji.
- W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania lub uszkodzenia należy niezwłocznie odłączyć

urządzenie i skontaktować się z serwisem.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Czujniki nie są zabawkami i powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem czujnika należy odłączyć zasilanie.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej szmatki. Nie stosować środków chemicznych ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię soczewki.
- Regularnie sprawdzać czystość soczewki oraz stan mocowań, aby zapewnić prawidłowe działanie czujnika.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.