

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu APMC-250 S / APMC-250 R - bezprzewodowa, dualna sufitowa czujka ruchu (Ceiling Motion Detector Plus S/Ceiling Motion Detector Plus R)

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora z odpowiednią wiedzą techniczną.
- Czujniki należy montować na wysokości zalecanej przez producenta, aby zapewnić optymalny zasięg detekcji i uniknąć fałszywych alarmów.
- Podczas instalacji należy unikać montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wentylatorów, klimatyzatorów lub okien, które mogą powodować zakłócenia detekcji.
- Nie należy instalować czujników w miejscach o wysokiej wilgotności, chyba że są do tego przystosowane, aby zapobiec uszkodzeniu elektronicznych komponentów.
- Podczas montażu zachować ostrożność, aby nie uszkodzić obudowy ani elementów elektronicznych, a także zabezpieczyć przewody przed uszkodzeniem mechanicznym.
- W przypadku czujników z funkcją sabotażu, upewnić się, że styk sabotażowy jest prawidłowo podłączony i aktywny, aby wykrywać próby otwarcia obudowy.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

- Nie modyfikować ani nie demontować czujników; wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Regularnie przeprowadzać testy działania czujników, w tym testy poszczególnych stref detekcji, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu alarmowego.
- W przypadku czujników z funkcją antymaskingu, monitorować poprawność działania tej funkcji, aby zapobiec celowemu zakłócaniu działania czujnika.
- Unikać zasłaniania soczewek czujnika lub umieszczania przedmiotów, które mogą ograniczać pole widzenia.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Czujniki nie są zabawkami i powinny być montowane poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub ingerencji w urządzenie.
- Elementy montażowe i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je przechowywać z dala od dzieci.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Czujniki należy czyścić miękką, suchą szmatką, unikając stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić soczewki lub elektronikę.
- Regularnie sprawdzać stan soczewek i obudowy, usuwając kurz i zabrudzenia, które mogą wpływać

na skuteczność detekcji.

5. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.