

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu EB-1500C - elektrozamek trzpieniowy z wkładką

1. Bezpieczeństwo montażu elektrozamków trzpieniowych

- Montaż elektrozamków powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, z użyciem odpowiednich narzędzi i elementów mocujących.
- Przed instalacją należy upewnić się, że powierzchnia montażowa jest stabilna i odpowiednio przygotowana, aby zapewnić trwałe i bezpieczne zamocowanie zamka.
- Unikać uszkodzenia przewodów podczas montażu, szczególnie przy modelach wpuszczanych i nawierzchniowych.
- Nie modyfikować ani nie demontować elektrozamków samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Podłączenie elektrozamków do zasilania (12V lub 24V DC) powinno być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
- Przed podłączeniem sprawdzić zgodność napięcia z parametrami zamka.
- Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających ani wtyczek.
- Unikać przeciążenia obwodu elektrycznego, stosując odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i bezpieczniki.
- Podczas podłączania i konserwacji elektrozamków odłączyć zasilanie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

3. Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

- Nie używać elektrozamków, które wykazują uszkodzenia mechaniczne lub nieprawidłowo działają.
- Nie ingerować w mechanizm zamka ani nie próbować samodzielnie go naprawiać.
- W przypadku modeli z funkcją zwłoki czasowej, ustawić czas zwłoki zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i użytkowania.
- Zapewnić, aby elektrozamki były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i nie były narażone na nadmierne siły mechaniczne przekraczające ich siłę trzymania.
- Nie używać elektrozamków pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Elektrozamki nie są zabawkami i powinny być trzymane z dala od dzieci.
- Małe elementy oraz części montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.

5. Konserwacja i serwis

- Regularnie kontrolować stan elektrozamków, w tym mechanizmów i połączeń elektrycznych.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowości lub uszkodzeń, niezwłocznie odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem.
- Wszelkie naprawy i wymiany części powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.