

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu DS-1673ZJ - uchwyt słupowy, poziomy do kamer

1. Bezpieczeństwo montażu

- Uchwyt należy montować na słupach o średnicy zgodnej z parametrami produktu, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
- Przed montażem sprawdź, czy powierzchnia słupa jest czysta, sucha i wolna od korozji, aby zapewnić trwałe mocowanie.
- Używaj wyłącznie elementów montażowych dostarczonych z uchwytem lub rekomendowanych przez producenta.
- Nie przekraczaj maksymalnej nośności uchwytu, aby uniknąć uszkodzenia uchwytu lub słupa oraz ryzyka upadku kamery.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić uchwytu ani kamery.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

- Regularnie kontroluj stan mocowań oraz uchwytu, aby wykryć ewentualne luzy, korozję lub uszkodzenia mechaniczne.
- Nie używaj uchwytu, jeśli zauważysz pęknięcia, odkształcenia lub inne uszkodzenia mogące wpłynąć na stabilność montażu.
- Unikaj przeciążania uchwytu poprzez montaż kamer lub akcesoriów przekraczających dopuszczalną nośność.
- Zabezpiecz przewody kablowe, korzystając z przepustów kablowych, jeśli uchwyt je posiada, aby uniknąć uszkodzeń podczas eksploatacji.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować lub naprawiać uchwytu; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

3. Bezpieczeństwo środowiskowe i konserwacja

- Uchwyt wykonany ze stali lub stopu aluminium wymaga ochrony przed korozją – w przypadku uszkodzenia powłoki malarskiej należy ją niezwłocznie odnowić.
- Unikaj montażu uchwytu w miejscach narażonych na nadmierną wilgoć lub agresywne środowisko chemiczne, które mogą przyspieszyć korozję.
- Regularnie czyść uchwyt z kurzu i zabrudzeń, używając miękkiej, wilgotnej szmatki, unikając agresywnych środków chemicznych.
- Przy czyszczeniu i konserwacji zawsze odłącz kamerę i upewnij się, że uchwyt jest stabilny i bezpieczny do obsługi.

4. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Uchwyt i zamontowana kamera nie są zabawkami – trzymaj je z dala od dzieci i osób

nieupoważnionych.

- Podczas montażu i konserwacji zachowaj ostrożność, aby nie narażać osób postronnych na upadek narzędzi lub elementów montażowych.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.