

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu SZ-100 - szczypce precyzyjne

1. Bezpieczeństwo użytkowania

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan szczęk, krawędzi tnących, przegubu oraz rękojeści.
- Nie używaj narzędzia z pęknięciami, odkształceniami, nadmiernym zużyciem lub luźnymi elementami.
- Dobierz rodzaj szczypiec do wykonywanej czynności, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia i obrabianego materiału.
- Stosuj szczypce wyłącznie do czynności przewidzianych przez ich konstrukcję, takich jak chwytanie, zaciskanie, cięcie lub zdejmowanie izolacji.
- Pracuj pewnym chwytem i utrzymuj dłonie z dala od strefy cięcia oraz ruchomych części narzędzia.
- Nie używaj nadmiernej siły ani dodatkowych przedłużeń zwiększających nacisk na rękojeści.
- Podczas przecinania przewodów lub drutu zabezpiecz miejsce pracy przed odrzutem odcinanych fragmentów.
- Nie używaj produktu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji ograniczających koncentrację.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed pracą przy instalacjach elektrycznych zawsze upewnij się, że obwód został odłączony od zasilania i odpowiednio zabezpieczony.
- Nie dotykaj szczypcami elementów znajdujących się pod napięciem, chyba że narzędzie jest przeznaczone do takich zastosowań i posiada odpowiednie właściwości izolacyjne.
- Przed użyciem sprawdź stan izolowanych rękojeści oraz brak uszkodzeń mogących obniżyć ochronę użytkownika.
- Nie używaj narzędzia w przypadku widocznych uszkodzeń osłon izolacyjnych.

3. Bezpieczeństwo pracy

- Podczas cięcia twardych materiałów używaj okularów ochronnych chroniących przed odpryskami.
- W przypadku pracy z ostrymi elementami lub przewodami stosuj rękawice ochronne dostosowane do wykonywanego zadania.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas przecinania naprężonych drutów, linek i opasek zaciskowych.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu zapewniającym swobodny dostęp do obrabianych elementów.
- Utrzymuj stanowisko pracy w porządku, aby ograniczyć ryzyko poślizgnięcia lub przypadkowego kontaktu z ostrymi elementami.

- Chroń narzędzie przed długotrwałym działaniem wilgoci, substancji korozyjnych oraz skrajnych temperatur.
- Po przeniesieniu narzędzia z bardzo zimnego do ciepłego otoczenia odczekaj do wyrównania temperatury i usunięcia ewentualnej wilgoci.

4. Konserwacja

- Regularnie usuwaj zabrudzenia z przegubów oraz powierzchni roboczych.
- W razie potrzeby konserwuj ruchome elementy odpowiednimi środkami smarnymi.
- Nie modyfikuj konstrukcji szczypiec ani nie wykonuj samodzielnych napraw mogących osłabić ich wytrzymałość.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj szczypiec bez nadzoru w miejscach dostępnych dla osób nieuprawnionych.
- Elementy opakowania oraz drobne części mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.