

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu BSX-400 - sygnalizator optyczno-dźwiękowy

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Sygnalizatory należy montować zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając stabilne i trwałe mocowanie, aby zapobiec ich upadkowi lub uszkodzeniu.
- Unikać instalacji w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci, deszczu lub skraplanie się wody, gdyż urządzenia nie są przystosowane do pracy w warunkach mokrych.
- Nie montować sygnalizatorów w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze poza zakresem pracy określonym przez producenta (-10°C do 55°C).
- Podczas montażu należy unikać uszkodzenia anteny i elementów elektronicznych, co mogłoby wpłynąć na zasięg i poprawność działania sygnalizatora.

2. Bezpieczeństwo zasilania i baterii

- Sygnalizatory zasilane są napięciem 12V DC lub baterią 3,6V – należy stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta źródła zasilania.
- Nie używać uszkodzonych baterii ani zasilaczy, aby uniknąć ryzyka pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
- W przypadku wymiany baterii należy stosować baterie tego samego typu i unikać mieszania nowych i używanych baterii.
- Podczas wymiany baterii należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić obudowy i elementów elektronicznych.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Sygnalizatory należy obsługiwać zgodnie z instrukcją, nie modyfikować ani nie demontować urządzenia samodzielnie.
- Nie używać sygnalizatorów, które wykazują uszkodzenia mechaniczne lub nieprawidłowo działają.
- Unikać kontaktu sygnalizatorów z wilgocią, jeśli nie są do tego przystosowane.
- Sygnalizatory emitują światło i dźwięk – nie należy patrzeć bezpośrednio w diody LED przez dłuższy czas, aby uniknąć podrażnienia oczu.
- Nie używać sygnalizatorów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Sygnalizatory nie są zabawkami i należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy, takie jak baterie lub śruby montażowe, mogą stanowić ryzyko zadławienia – należy je zabezpieczyć i przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

5. Konserwacja i serwis

- Regularnie kontrolować stan sygnalizatorów, w tym poziom baterii i poprawność działania sygnalizacji optycznej i dźwiękowej.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowości lub uszkodzeń należy niezwłocznie odłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem lub specjalistą.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia ani modyfikować jego oprogramowania.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.