

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu W6522ZL - szafa Rack 19" - 600x500x22U

1. Bezpieczeństwo montażu

- Szafy rack wiszące należy montować wyłącznie na solidnych, nośnych ścianach, które wytrzymają ciężar szafy wraz z zamontowanym sprzętem.
- Przed montażem sprawdź, czy ściana i elementy mocujące są odpowiednie do nośności szafy oraz obciążenia do 90 kg (zgodnie z modelem).
- Używaj wyłącznie oryginalnego zestawu montażowego dołączonego do szafy, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
- Przy montażu stosuj odpowiednie narzędzia i zabezpieczenia, aby uniknąć uszkodzeń ściany i szafy.
- Nie montuj szafy w miejscach narażonych na wibracje lub drgania, które mogą osłabić mocowanie.
- Upewnij się, że drzwi i boczne panele są prawidłowo zamontowane i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu lub demontażowi.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej nośności statycznej szafy (do 90 kg lub zgodnie z danymi producenta dla konkretnego modelu).
- Rozkładaj równomiernie ciężar urządzeń wewnątrz szafy, aby uniknąć przeciążenia mocowań i deformacji konstrukcji.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych oraz nie zasłaniaj drzwi ze szkłem hartowanym, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i chłodzenie sprzętu.
- Regularnie sprawdzaj stan mocowań i elementów konstrukcyjnych szafy, zwłaszcza po montażu i podczas użytkowania.
- Nie używaj szafy, jeśli zauważysz uszkodzenia mechaniczne, odkształcenia lub luzy w mocowaniach.
- Nie dopuszczaj do kontaktu szafy z wilgocią ani wodą, gdyż klasa szczelności IP20 nie zapewnia ochrony przed cieczami.
- Nie umieszczaj urządzeń elektrycznych w szafie bez odpowiedniej izolacji i zabezpieczeń.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Szafy rack nie są zabawkami i należy trzymać je z dala od dzieci.
- Zapewnij, aby dzieci nie miały dostępu do kluczy i nie mogły otwierać drzwi szafy.
- Małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem szafy odłącz wszystkie urządzenia i zabezpiecz przewody.

- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki, unikając nadmiernej wilgoci.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą lub szkło hartowane.
- Regularnie sprawdzaj i dokręcaj śruby mocujące, aby zapewnić stabilność konstrukcji.

5. Bezpieczeństwo podczas transportu

- Transportuj szafę w oryginalnym opakowaniu lub zabezpiecz ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.
- Podczas przenoszenia unikaj uderzeń i upadków, które mogą uszkodzić konstrukcję lub szkło.
- Zaleca się transport w pozycji pionowej, aby zapobiec deformacjom.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.