

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Wkrętak do kaset Elfon

1. Bezpieczeństwo użytkowania

- Wkrętak należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, do obsługi kompatybilnych paneli domofonowych.
- Nie należy używać narzędzia jako dźwigni, przecinaka lub elementu do podważania, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia grotu lub utraty kontroli nad narzędziem.
- Podczas pracy należy zachować stabilny chwyt rękojeści oraz używać odpowiedniej siły, aby uniknąć poślizgu narzędzia.
- Nie wolno używać uszkodzonego wkrętaka, w szczególności z pękniętą rękojeścią lub zużytym grotem.

2. Bezpieczeństwo prac przy instalacjach domofonowych

- Przed rozpoczęciem prac serwisowych zaleca się odłączenie zasilania systemu domofonowego.
- Podczas pracy w pobliżu elementów elektrycznych należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przypadkowego zwarcia.
- Nie należy dotykać odsłoniętych elementów instalacji mokrymi rękami.
- Wkrętak powinien być używany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę lub doświadczenie techniczne.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- Podczas użytkowania należy kierować grot z dala od ciała oraz innych osób, aby ograniczyć ryzyko urazu.
- Nie należy narażać narzędzia na nadmierne obciążenia mechaniczne, uderzenia lub wyginanie.
- W przypadku zauważenia korozji, odkształceń lub poluzowania rękojeści należy zaprzestać użytkowania produktu.
- Podczas wykonywania prac serwisowych zaleca się stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice ochronne.

4. Bezpieczeństwo przechowywania i otoczenia pracy

- Wkrętak należy przechowywać w suchym miejscu, chroniąc go przed wilgocią i działaniem substancji powodujących korozję.
- Narzędzie powinno być przechowywane w sposób zabezpieczający przed przypadkowym upadkiem lub kontaktem z ostrymi przedmiotami.
- Nie należy pozostawiać narzędzia w miejscach narażonych na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób nieuprawnionych

- Narzędzie nie jest zabawką i powinno być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy pozostawiać wkrętaka bez nadzoru w miejscu wykonywania prac montażowych lub serwisowych.
- Osoby nieposiadające odpowiednich umiejętności technicznych nie powinny korzystać z produktu.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.