

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu 1150/55 - dodatkowy przycisk do unifonu Miro 1150/1

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Przycisk należy montować wyłącznie w urządzeniach przystosowanych do jego współpracy.
- Podczas montażu należy unikać uszkodzenia przewodów, styków oraz elementów obudowy unifonu.
- Przed rozpoczęciem prac montażowych zaleca się odłączenie zasilania systemu domofonowego.
- Nie należy stosować nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu elementu.
- Podłączenie powinno być wykonane zgodnie ze schematem producenta systemu.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy używać uszkodzonego przycisku lub elementów noszących ślady uszkodzeń mechanicznych.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować ani przerabiać elementu.
- Produkt należy chronić przed wilgocią, zabrudzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem.
- Nie używać produktu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

3. Warunki eksploatacji i środowisko pracy

- Produkt przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
- Należy unikać narażenia produktu na wysoką temperaturę, kondensację wilgoci oraz silne wstrząsy.
- Nie dopuszczać do kontaktu elementu z cieczami lub substancjami przewodzącymi.

4. Bezpieczeństwo dzieci i opakowania

- Produkt nie jest zabawką.
- Małe elementy montażowe oraz opakowanie mogą stanowić ryzyko zadławienia.

5. Konserwacja i serwis

- Produkt nie wymaga specjalnej konserwacji.
- Do czyszczenia używać suchej, miękkiej ściereczki.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników.
- W przypadku uszkodzenia produkt należy wymienić na nowy lub skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.