

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu WI-3SN - intercom sieciowy, stacja równorzędna

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo ogólne

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją producenta oraz stosować się do zawartych w niej zaleceń.
- Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie do komunikacji głosowej za pośrednictwem kompatybilnych interkomów sieciowych.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego, wtyczki lub występowania oznak nieprawidłowej pracy.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować ani demontować urządzenia; wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

3. Bezpieczeństwo montażu i podłączenia

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sprawnej instalacji elektrycznej o parametrach zgodnych ze specyfikacją producenta.
- Interkomy powinny być podłączone do tej samej fazy zasilania oraz pracować w obrębie jednego transformatora sieci energetycznej, aby zapewnić prawidłową komunikację.
- Nie należy podłączać urządzenia do uszkodzonych gniazd elektrycznych ani korzystać z prowizorycznych przedłużaczy lub rozgałęźników.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu, w miejscu zapewniającym swobodny przepływ powietrza.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych oraz nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie jest zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej 100–240V AC.

- Nie wolno podłączać urządzenia do instalacji o parametrach niezgodnych z wymaganiami producenta.
- Nie dotykać wtyczki, przewodu zasilającego ani urządzenia mokrymi rękami.
- W przypadku zauważenia przegrzewania się urządzenia, zapachu spalenizny lub uszkodzenia przewodu należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Podczas burzy lub dłuższej przerwy w użytkowaniu zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania.

5. Bezpieczeństwo użytkowania

- Urządzenie przeznaczone jest do pracy w systemie komunikacji równorzędnej M-M pomiędzy kompatybilnymi interkomami WI-3SN.
- Przed rozpoczęciem rozmowy należy upewnić się, że wszystkie komunikujące się urządzenia pracują na tym samym kanale transmisji.
- Interkom wykorzystuje transmisję sygnału poprzez istniejącą sieć energetyczną 230V i nie wymaga dodatkowego okablowania sygnałowego.
- Nie należy korzystać z funkcji ciągłego nadawania bez uzasadnionej potrzeby, aby ograniczyć niepotrzebne obciążenie kanału komunikacyjnego.
- W przypadku nieprawidłowego działania, zaniku komunikacji lub występowania zakłóceń należy przerwać użytkowanie i sprawdzić poprawność podłączenia urządzeń.
- Nie używać urządzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jeśli może to prowadzić do niewłaściwej obsługi instalacji elektrycznej.

6. Bezpieczeństwo warunków pracy

- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
- Należy chronić je przed wilgocią, zalaniem, kondensacją pary wodnej oraz nadmiernym zapyleniem.
- Nie instalować urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- Po przeniesieniu urządzenia z chłodnego do ciepłego pomieszczenia należy odczekać do całkowitego odparowania wilgoci przed podłączeniem do sieci.

7. Bezpieczeństwo dzieci i osób nieuprawnionych

- Urządzenie nie jest zabawką i powinno być użytkowane poza zasięgiem dzieci.
- Elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub uduszenia i należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
- Należy ograniczyć dostęp do urządzenia osobom nieuprawnionym.

8. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
- Do czyszczenia używać wyłącznie miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie kontrolować stan przewodu zasilającego, obudowy oraz wtyczki pod kątem uszkodzeń.

9. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami

elektronicznymi i niebezpiecznymi.

10. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.