

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu MPD-300 - bezprzewodowa czujka ruchu

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Montaż czujników i sygnalizatorów należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami producenta, w miejscach zapewniających optymalny zasięg sygnału radiowego.
- Unikać instalowania urządzeń w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci lub skraplanie się pary wodnej, jeśli nie są do tego przystosowane.
- Zalecana wysokość montażu czujek ruchu to około 2,4 metra, aby zapewnić skuteczną detekcję i minimalizować fałszywe alarmy.
- Podczas montażu czujników magnetycznych i wstrząsowych należy zapewnić prawidłowe dopasowanie elementów magnetycznych zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikać instalowania czujników w pobliżu źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą wpływać na jakość sygnału.

3. Bezpieczeństwo zasilania i baterii

- Stosować wyłącznie baterie zalecane przez producenta (np. CR123A 3V) i wymieniać je zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii w jednym urządzeniu.
- Przy wymianie baterii unikać zwarcia i kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami.
- Zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci i niezwłocznie wymieniać, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniom urządzenia.

4. Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

- Nie demontować ani nie modyfikować czujników i mikrofonu; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.

- Regularnie kontrolować stan techniczny urządzeń oraz poziom baterii i wymieniać je w razie potrzeby.
- Unikać zasłaniania czujników lub mikrofonów, aby nie ograniczać ich skuteczności.
- Nie używać urządzeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, aby zapewnić prawidłową obsługę i reakcję na alarmy.
- W przypadku wykrycia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania, natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenia nie są zabawkami i należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy, takie jak magnesy i baterie, mogą stanowić ryzyko zadławienia – należy je odpowiednio zabezpieczyć.

6. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połączenie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.