

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu APC-200 S / APC-200 R - bezprzewodowa sufitowa czujka ruchu (Ceiling Motion Detector S/Ceiling Motion Detector R)

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora z odpowiednią wiedzą techniczną.
- Czujniki ruchu PIR powinny być montowane na wysokości zalecanej przez producenta, aby zapewnić optymalny zasięg i kąt detekcji.
- Unikaj montażu czujników w miejscach narażonych na bezpośrednie źródła ciepła, wentylatory, klimatyzatory lub okna, które mogą powodować fałszywe alarmy.
- Przed montażem upewnij się, że miejsce instalacji jest suche i wolne od wilgoci, gdyż wilgoć może uszkodzić czujnik lub wpłynąć na jego działanie.
- Podczas instalacji nie uszkadzaj obudowy ani przewodów; stosuj się do instrukcji producenta dotyczących mocowania i podłączenia.
- Styk sabotażowy powinien być prawidłowo podłączony i zabezpieczony, aby wykrywać nieautoryzowane otwarcie obudowy.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie modyfikuj ani nie demontuj czujnika; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez specjalistów.
- Unikaj kontaktu czujnika z wilgocią i cieczami, jeśli urządzenie nie jest do tego przystosowane.
- Nie kieruj czujnika bezpośrednio na ruchome elementy, które mogą powodować fałszywe alarmy.
- Regularnie sprawdzaj czystość soczewki i obudowy, aby zapewnić prawidłową detekcję ruchu.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Czujniki ruchu nie są zabawkami i powinny być umieszczone poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy montażowe i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je przechowywać z dala od dzieci.

4. Konserwacja i diagnostyka

- Regularnie sprawdzaj działanie czujnika oraz stan styków sabotażowych.
- W przypadku wykrycia uszkodzeń lub nieprawidłowego działania, natychmiast skontaktuj się z serwisem.
- Czyszczenie soczewki wykonuj miękką, suchą ściereczką; nie stosuj środków chemicznych ani wody.

5. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą

one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.

- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.