

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Uchwyt do montażu nawierzchniowego EBB-1300S

1. Bezpieczeństwo montażu uchwytów do elektrozamków

- Przed montażem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta elektrozamka i uchwytu, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i funkcjonowanie.
- Uchwyty montować wyłącznie na powierzchniach zgodnych z przeznaczeniem: uchwyt EBB-1300U na drzwi szklane o maksymalnej grubości 13 mm, uchwyt EBB-1300S do montażu nawierzchniowego.
- Podczas montażu uchwytów na szklanych drzwiach stosować odpowiednie narzędzia i zabezpieczenia, aby uniknąć uszkodzenia szkła lub skaleczeń.
- Upewnić się, że uchwyt jest stabilnie i solidnie zamocowany, aby zapobiec poluzowaniu lub odpadnięciu podczas użytkowania.
- Nie modyfikować ani nie ingerować w konstrukcję uchwytów ani elektrozamków, aby nie naruszyć ich integralności i bezpieczeństwa.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Uchwyty do elektrozamków powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i parametrami technicznymi.
- Nie stosować uchwytów na drzwiach o grubości lub konstrukcji innych niż zalecane przez producenta.
- Regularnie kontrolować stan uchwytów i elektrozamków pod kątem uszkodzeń mechanicznych, luzów lub korozji.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń lub nieprawidłowego działania należy niezwłocznie zgłosić potrzebę serwisu lub wymiany.
- Nie używać uchwytów, które są uszkodzone lub wykazują oznaki zużycia mogące wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Uchwyty i elektrozamki nie są zabawkami i powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy uchwytów i elektrozamków mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je odpowiednio zabezpieczyć.

4. Konserwacja i serwis

- Regularnie czyścić uchwyty i elektrozamki miękką, suchą szmatką, unikając stosowania agresywnych środków chemicznych.
- W przypadku konieczności napraw lub wymiany elementów, prace powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie demontować ani nie modyfikować uchwytów i elektrozamków samodzielnie.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.