

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu PSZ-TB18 - przepust szczotkowy do szaf z serii WSH

1. Bezpieczeństwo montażu paneli i przepustów szczotkowych

- Przed montażem upewnij się, że wybrany panel lub przepust szczotkowy jest kompatybilny z modelem szafy Rack.
- Panel lub przepust należy montować zgodnie z instrukcją producenta, używając dołączonych elementów montażowych.
- Podczas montażu stosuj odpowiednie narzędzia i zabezpieczenia, aby uniknąć skaleczeń ostrymi krawędziami blachy.
- Nie stosuj uszkodzonych elementów montażowych ani paneli z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zapewnij stabilne i pewne mocowanie paneli lub przepustów, aby zapobiec ich przypadkowemu wypadnięciu lub przesunięciu.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

- Panele i przepusty szczotkowe służą do ochrony kabli i poprawy organizacji okablowania w szafie Rack, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia przewodów.
- Nie przeciążaj przepustów szczotkowych nadmierną ilością kabli, aby nie ograniczać wentylacji i nie powodować uszkodzeń mechanicznych szczotek.
- Regularnie kontroluj stan szczotek i paneli, usuwając kurz i zabrudzenia, aby zapewnić prawidłową funkcjonalność.
- Nie używaj paneli i przepustów do mocowania lub podwieszania ciężkich przedmiotów.
- Unikaj kontaktu paneli i przepustów z wilgocią, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom materiałów.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Panele i przepusty szczotkowe nie są zabawkami i powinny być przechowywane z dala od dzieci.
- Małe elementy mocujące mogą stanowić ryzyko zadławienia, dlatego należy je trzymać poza zasięgiem dzieci.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia paneli i przepustów używaj miękkiej, suchej szmatki.
- Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub szczotki.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek przepustów i w razie potrzeby wymieniaj uszkodzone elementy.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami

elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.