

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu P1 - puszka natynkowa 1-krotna

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Zestawy przyzywowe należy montować zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając stabilne i trwałe mocowanie elementów, aby uniknąć ich przypadkowego oderwania lub uszkodzenia.
- Przyciski wezwania i kasowniki powinny być instalowane na wysokości dostępnej dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
- Unikać montażu przycisków w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci lub zalania, chyba że urządzenia są do tego przystosowane.
- Podczas instalacji należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przewodów zasilających, jeśli są używane, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

2. Bezpieczeństwo zasilania i baterii

- W przypadku zasilania baterijnego należy stosować wyłącznie baterie zalecane przez producenta i wymieniać je zgodnie z harmonogramem konserwacji.
- Nie mieszać różnych typów baterii ani nowych z używanymi, aby uniknąć wycieków i uszkodzeń urządzenia.
- Przy zasilaniu zewnętrznym należy stosować zasilacze o parametrach zgodnych z wymaganiami urządzenia.
- Nie używać uszkodzonych baterii ani zasilaczy, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie należy modyfikować ani demontować elementów zestawu; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania sygnalizatora lub przycisków wezwania, należy niezwłocznie zgłosić usterkę i zaprzestać korzystania z urządzenia do czasu naprawy.
- Nie używać urządzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Przyciski wezwania i kasowniki należy utrzymywać w czystości, unikając stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzeń.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Elementy zestawu nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy, takie jak baterie lub przyciski, mogą stanowić ryzyko zadławienia.

5. Konserwacja i kontrola

- Regularnie sprawdzać stan baterii i wymieniać je zgodnie z zaleceniami producenta.
- System należy okresowo testować, aby upewnić się o prawidłowym działaniu sygnalizacji i

przycisków wezwania.

- W przypadku konieczności wymiany elementów zestawu korzystać wyłącznie z oryginalnych części zamiennych.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.