

*Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.*

## **Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu R800 - karta dekodująca i sterująca kontrolą dostępu**

### **1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji**

- Szlaban musi być montowany na stabilnej, poziomej powierzchni zapewniającej odpowiednie mocowanie do podłoża.
- Instalację elektryczną powinien wykonać wykwalifikowany elektryk zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić zgodność napięcia z danymi technicznymi szlabanu.
- Nie należy instalować szlabanu w miejscach narażonych na zalanie lub nadmierną wilgoć.
- Podczas montażu należy unikać uszkodzenia przewodów elektrycznych i elementów sterujących.

### **2. Bezpieczeństwo użytkowania**

- Nie należy używać szlabanu, jeśli obudowa lub ramię są uszkodzone.
- Podczas pracy szlabanu nie wolno umieszczać rąk, palców ani innych części ciała w obszarze ruchomego ramienia.
- Nie wolno przekraczać maksymalnej długości ramienia określonej przez producenta (7,8 m).
- W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu szlabanu, należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z serwisem.
- Funkcja MASTER-SLAVE powinna być konfigurowana przez specjalistę, aby zapewnić prawidłową współpracę dwóch szlabanów.
- Nie należy modyfikować ani demontować elementów sterujących i mechanicznych samodzielnie.
- Szlaban nie jest zabawką – trzymać z dala od dzieci, szczególnie ruchome ramię i elementy elektryczne.

### **3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie**

- Podłączenie do sieci elektrycznej powinno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta i przepisami bezpieczeństwa.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- W przypadku awarii lub konieczności naprawy, odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do prac serwisowych.
- Szlaban wyposażony jest w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciążeniowe – nie należy ich dezaktywować.

### **4. Bezpieczeństwo mechaniczne i eksploatacja**

- Ramię szlabanu powinno być montowane zgodnie z zaleceniami producenta, z użyciem

dedykowanych mocowań i akcesoriów, takich jak wsporniki do fotokomórek.

- Nie należy stosować ramion o długości przekraczającej zalecaną przez producenta, aby uniknąć przeciążenia mechanizmu.
- Regularnie kontrolować stan techniczny ramienia i mechanizmu napędowego oraz usuwać wszelkie zanieczyszczenia i przeszkody z toru ruchu ramienia.
- W przypadku ramion aluminiowych i dwuelementowych należy zwracać uwagę na ich stabilność i prawidłowe osadzenie w uchwycie.

## **5. Bezpieczeństwo dzieci**

- Szlaban nie jest zabawką – należy trzymać go z dala od dzieci.
- Małe elementy, takie jak śruby mocujące czy osłony przewodów, mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę w pobliżu szlabanu, szczególnie podczas jego pracy.

## **6. Konserwacja i serwis**

- Przeglądy techniczne i konserwację powinien wykonywać wykwalifikowany serwis zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać lub modyfikować urządzenia.
- Regularnie czyścić obudowę i elementy mechaniczne, unikając stosowania agresywnych środków chemicznych.
- W przypadku wykrycia uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem.

## **7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia**

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

## **8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.