

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu TOP-A433N - antena

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu anteny

- Przed montażem upewnij się, że miejsce instalacji jest stabilne i umożliwia solidne zamocowanie anteny za pomocą dołączonego uchwytu.
- Antena powinna być montowana na wysokości i w miejscu zapewniającym maksymalny zasięg sygnału, z dala od metalowych przeszkód i źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
- Nie instaluj anteny w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci lub wody, jeśli produkt nie jest do tego przystosowany.
- Podczas montażu unikaj uszkodzenia przewodu antenowego oraz nie ciągnij go zbyt mocno, aby nie naruszyć izolacji i połączeń.
- Zakres temperatur pracy anteny wynosi od -20°C do 55°C – nie instaluj jej w warunkach przekraczających te wartości.

3. Bezpieczeństwo użytkowania anteny

- Nie używaj uszkodzonych anten ani przewodów – mogą one powodować zakłócenia lub nieprawidłowe działanie systemu sterowania bramą.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj anteny samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
- Unikaj kontaktu anteny z wilgocią i wodą, jeśli produkt nie jest do tego przeznaczony.
- Przy czyszczeniu anteny używaj miękkiej, suchej szmatki; nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i sygnałowe

- Podłączanie anteny do urządzeń sterujących powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Sprawdź zgodność częstotliwości anteny (433,92 MHz) z urządzeniami sterującymi, aby uniknąć zakłóceń i nieprawidłowego działania.
- Nie uszkadzaj przewodów antenowych ani złączy, aby zapobiec utracie sygnału i ryzyku awarii systemu.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Antena oraz przewody powinny być zamontowane poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub zadławieniu małymi elementami.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.