

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu VTM75 - puszka natynkowa z daszkiem (1 moduł)

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu

- Przed montażem upewnij się, że puszka i ramka są kompatybilne z modelem wideodomofonu Dahua zgodnie z instrukcją producenta.
- Montaż powinien być wykonany na stabilnej, płaskiej powierzchni, zapewniającej solidne mocowanie puszek i ramek.
- Podczas instalacji stosuj odpowiednie narzędzia, unikając uszkodzenia elementów aluminiowych lub przewodów.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj puszek i ramek samodzielnie, aby nie naruszyć integralności urządzenia i nie utracić gwarancji.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem systemu upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Podłączenia elektryczne wykonuj zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami, najlepiej przez wykwalifikowanego instalatora.
- Unikaj uszkodzenia przewodów podczas montażu puszek i ramek, co mogłoby prowadzić do zwarcia lub awarii systemu.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj uszkodzonych puszek lub ramek; w przypadku uszkodzenia wymień element na nowy.
- Chron ramki i puszki przed nadmierną wilgocą i zabrudzeniami, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie systemu.
- Nie dopuszczaj do kontaktu dzieci z elementami instalacji, które nie są zabawkami.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Do czyszczenia ramek i puszek używaj miękkiej, suchej ściereczki; unikaj środków chemicznych mogących uszkodzić powierzchnię aluminium.
- Regularnie kontroluj stan mocowań i elementów montażowych, aby zapobiec poluzowaniu lub uszkodzeniu.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.