

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu GLT40AOS - szlaban Gard LT4

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Szlaban należy montować na stabilnej, równej powierzchni, zapewniającej trwałe i bezpieczne mocowanie urządzenia.
- Montaż i podłączenie elektryczne powinny być wykonane przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi normami.
- Przed rozpoczęciem montażu odłączyć zasilanie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Nie należy modyfikować konstrukcji szlabanu ani jego elementów, w tym ramienia aluminiowego, gdyż może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonowanie urządzenia.
- Podczas montażu ramienia należy unikać uszkodzeń mechanicznych, które mogą osłabić jego wytrzymałość.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilania

- Podłączenie elektryczne szlabanu musi być wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi i przepisami bezpieczeństwa.
- Szlaban wyposażony jest w zasilanie awaryjne z akumulatorami; należy regularnie kontrolować ich stan i wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używać uszkodzonych przewodów ani złączy.
- W przypadku awarii lub podejrzenia uszkodzenia elektrycznego należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z serwisem.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Szlaban należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, nie przekraczać maksymalnej długości ramienia (do 4 m) i nie obciążać go nadmiernie.
- Podczas pracy szlabanu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów ani części ciała w strefie ruchu ramienia.
- Urządzenie posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciążeniowe, które nie zwalniają użytkownika z zachowania ostrożności.
- Nie należy używać szlabanu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu, takich jak opóźnienia, hałasy czy zatrzymania, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się z serwisem.
- Szlaban wyposażony jest w funkcję RST umożliwiającą uruchomienie z baterii (zimny start) – korzystać z niej zgodnie z instrukcją.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Szlaban nie jest zabawką – należy trzymać go z dala od dzieci.

- Nie pozwalać dzieciom na zabawę w pobliżu urządzenia, szczególnie w strefie ruchu ramienia.
- Małe elementy montażowe i opakowania mogą stanowić ryzyko zadławienia – przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

5. Konserwacja i przeglądy

- Regularnie kontrolować stan techniczny szlabanu, w tym mocowania ramienia, stan akumulatorów oraz elementy elektroniczne.
- Wszelkie naprawy i przeglądy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie czyścić urządzenia wilgotną szmatką podczas podłączenia do zasilania – odłączyć urządzenie przed czyszczeniem.
- Unikać stosowania agresywnych środków chemicznych mogących uszkodzić obudowę lub elektronikę.

6. Bezpieczeństwo środowiska pracy

- Szlaban przeznaczony jest do pracy w warunkach zewnętrznych, jednak należy unikać instalacji w miejscach narażonych na ekstremalne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na działanie urządzenia.
- Zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół szlabanu, aby nie ograniczać jego ruchu i wentylacji.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.