

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Uchwyt montażowy BK-1200I typu "I" do drzwi przeciwpożarowych

1. Bezpieczeństwo montażu

- Montaż uchwytów należy wykonywać wyłącznie na drzwiach przeciwpożarowych zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami ochrony przeciwpożarowej.
- Przed montażem upewnij się, że drzwi i rama są w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń mechanicznych mogących wpłynąć na stabilność mocowania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych uchwytów dedykowanych do konkretnego modelu zwory elektromagnetycznej oraz zgodnych z nośnością.
- Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, z użyciem odpowiednich narzędzi i elementów montażowych dostarczonych w zestawie.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj uchwytów, aby nie naruszyć ich właściwości mechanicznych i bezpieczeństwa użytkowania.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

- Regularnie kontroluj stan uchwytów i zwór elektromagnetycznych, zwracając uwagę na stabilność montażu oraz brak uszkodzeń mechanicznych.
- Nie przekraczaj dopuszczalnej nośności mocowania, aby zapobiec awariom i niebezpieczeństwu uszkodzenia drzwi lub urządzenia.
- W przypadku zauważenia luzów, pęknięć lub innych uszkodzeń natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem lub specjalistą.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Uchwyty nie są zabawkami i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy montażowe mogą stanowić ryzyko zadławienia – nie pozostawiaj ich w miejscach dostępnych dla dzieci.

4. Konserwacja i serwis

- Konserwację i ewentualne naprawy uchwytów powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani modyfikować uchwytów.
- Regularnie czyść uchwyty z kurzu i zabrudzeń, używając miękkiej, suchej szmatki, unikając środków chemicznych mogących uszkodzić powierzchnię.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.