

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu Klawiatura do paneli domofonowy CP-25xx, CP-31xx

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest elementem elektronicznym przeznaczonym do stosowania w kompatybilnych panelach domofonowych i wideodomofonowych.
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w dedykowanych urządzeniach systemu Laskomex.
- Instalacja i podłączenie powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną.
- Produkt oraz jego elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Klawiaturę należy montować wyłącznie w kompatybilnych panelach serii CP-25xx oraz CP-31xx.
- Podczas montażu należy unikać uszkodzenia taśm, styków oraz elementów elektronicznych.
- Należy stosować wyłącznie dedykowane elementy montażowe, w tym uszczelkę dostarczoną z produktem.
- Instalację należy wykonywać zgodnie z konstrukcją urządzenia i zaleceniami producenta systemu.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt jest elementem pasywnym pracującym w systemie niskonapięciowym.
- Nie należy używać uszkodzonej klawiatury, która może powodować nieprawidłowe działanie systemu.
- W przypadku braku reakcji klawiatury lub błędów działania należy sprawdzić poprawność montażu.
- Nie wolno modyfikować ani ingerować w konstrukcję produktu.

4. Warunki eksploatacji

- Produkt należy chronić przed wilgocią, kurzem oraz zabrudzeniami.
- Należy unikać narażenia na wysoką temperaturę oraz bezpośrednie nasłonecznienie.
- Klawiatura powinna być użytkowana wyłącznie w zamkniętych panelach systemów domofonowych.
- Należy unikać silnych wstrząsów i nacisku mechanicznego na powierzchnię klawiszy.

5. Bezpieczeństwo dzieci i opakowania

- Produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy oraz opakowanie mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.

6. Konserwacja i serwis

- Produkt nie wymaga konserwacji w warunkach domowych.
- Powierzchnię klawiatury należy utrzymywać w czystości, unikając nadmiernej wilgoci.
- Nie należy stosować agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników.
- W przypadku uszkodzenia należy wymienić element na nowy.

7. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.