

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu MotionProtect Outdoor Jeweller - zewnętrzny bezprzewodowy czujnik ruchu

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Montuj czujniki na stabilnych powierzchniach na wysokości i w miejscach zgodnych z instrukcją producenta, aby zapewnić optymalny zasięg detekcji.
- Unikaj instalacji w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie silnych źródeł ciepła, reflektorów czy ruchomych elementów, które mogą powodować fałszywe alarmy.
- Zapewnij odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób nieuprawnionych.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj czujników – wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.

2. Bezpieczeństwo zasilania i eksploatacji

- Regularnie sprawdzaj stan baterii i sygnalizację niskiego poziomu energii, aby uniknąć utraty ochrony.
- Unikaj kontaktu czujników z wilgocią, choć posiadają klasę szczelności IP55, nie są przeznaczone do zanurzenia w wodzie.

3. Bezpieczeństwo użytkowania i funkcji

- Nie blokuj ani nie zasłaniaj pola widzenia czujników, aby zapewnić prawidłowe wykrywanie ruchu.
- Wykorzystuj funkcję antymaskingu, aby wykrywać próby zakłócenia lub zasłonięcia czujnika.
- Konfiguruj czułość detekcji odpowiednio do warunków otoczenia, aby zminimalizować fałszywe alarmy, szczególnie w miejscach z obecnością zwierząt do 70-100 cm wysokości.

4. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Trzymaj czujniki i ich elementy z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub zadławienia małymi elementami.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę lub demontaż urządzeń.

5. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.

- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.