

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu DB43BB-BTR - Echo - wideo dzwonek 4Mpx WiFi 2.4GHz / 5GHz

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu wideodzwonka

- Przed montażem sprawdź stan obudowy, przewodów oraz elementów mocujących.
- Urządzenie instaluj na stabilnym podłożu, zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi wysokości i miejsca montażu.
- Podczas wiercenia lub prowadzenia przewodów upewnij się, że nie uszkodzisz istniejącej instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej lub innych instalacji znajdujących się w ścianie.
- Stosuj elementy mocujące odpowiednie do rodzaju podłoża oraz masy urządzenia.

3. Bezpieczeństwo zasilania

- Przed podłączeniem sprawdź zgodność parametrów zasilania z wymaganiami urządzenia.
- Wszelkie połączenia elektryczne wykonuj przy odłączonym napięciu.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, złączem lub obudową.
- Przewody prowadź w sposób zabezpieczający je przed przecięciem, zgnieciem lub nadmiernym naprężeniem.
- W przypadku instalacji przewodowej zaleca się wykonanie podłączenia przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako elementu systemu komunikacji przy wejściu do obiektu.
- Nie zasłaniaj obiektywu kamery, mikrofonu, głośnika ani czujników znajdujących się w urządzeniu.
- Nie naciskaj przycisków z nadmierną siłą oraz nie uderzaj w obudowę.

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania, przegrzewania lub uszkodzeń mechanicznych odłącz urządzenie od zasilania i zleć jego sprawdzenie specjalście.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji konstrukcji ani oprogramowania urządzenia.

5. Bezpieczeństwo sieci i komunikacji bezprzewodowej

- Jeżeli urządzenie korzysta z sieci Wi-Fi lub Ethernet, zabezpiecz dostęp do niego silnym hasłem.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie udostępniaj danych dostępowych osobom nieupoważnionym.
- Po instalacji sprawdź poprawność konfiguracji połączeń z aplikacjami mobilnymi i systemami monitoringu.

6. Bezpieczeństwo związane z warunkami środowiskowymi

- Stosuj urządzenie wyłącznie w środowisku i zakresie temperatur przewidzianym przez producenta.
- Chroń urządzenie przed działaniem substancji chemicznych, pyłów przewodzących oraz silnych źródeł ciepła.
- Po przeniesieniu urządzenia z chłodnego do ciepłego otoczenia odczekaj do całkowitego odparowania wilgoci powstałej wskutek kondensacji.
- Nie kieruj na obiektyw intensywnych źródeł światła przez dłuższy czas, ponieważ może to pogorszyć jakość obrazu.

7. Bezpieczeństwo konserwacji

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania, jeśli konstrukcja na to pozwala.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki bez agresywnych środków chemicznych.
- Regularnie usuwaj zabrudzenia z obiektywu, mikrofonu i głośnika, aby zachować prawidłowe działanie urządzenia.
- Nie otwieraj obudowy w celu samodzielnej naprawy lub konserwacji podzespołów elektronicznych.

8. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Elementy montażowe, drobne akcesoria oraz materiały opakowaniowe przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Nie dopuszczaj do manipulowania przewodami, złączami oraz elementami mocującymi przez osoby nieupoważnione.

9. Zagrożenia związane z bateriami

- UWAGA! Baterie należy używać tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie mogą one spowodować pożar, wybuch lub prowadzić do obrażeń ciała bądź śmierci.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, modyfikować i naprawiać baterii.
- Wrzucenie baterii do ognia, zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować pożar lub wybuch.

- W przypadku rozszczelnienia i wycieku unikaj kontaktu z substancją chemiczną.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

10. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

11. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.