

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu 4GN-S - listwa zasilająca 10" - 4 gniazda SCHUKO

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu akcesoriów

- Akcesoria należy montować wyłącznie w szafach rack 10" zgodnie z instrukcją producenta, stosując dołączone elementy montażowe.
- Przed montażem upewnij się, że szafa jest stabilna i odpowiednio zamocowana, aby uniknąć przewrócenia podczas instalacji akcesoriów.
- Podczas montażu korzystaj z odpowiednich narzędzi, unikając uszkodzenia powierzchni akcesoriów i szafy.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu, aby nie uszkodzić elementów mocujących ani konstrukcji szafy.

3. Bezpieczeństwo użytkowania akcesoriów kablowych

- Organizery kabli i uchwyty służą do porządkowania wiązek kablowych i powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Nie przekraczaj maksymalnej ilości i średnicy kabli, które można zamocować w organizerach lub uchwytach, aby uniknąć uszkodzeń kabli lub akcesoriów.
- Regularnie kontroluj stan mocowań i elementów organizujących kable, aby zapobiec poluzowaniu lub uszkodzeniu.
- Unikaj ostrych krawędzi i nadmiernego zginania kabli podczas układania w organizerach, co może prowadzić do uszkodzenia izolacji kabli.

4. Bezpieczeństwo dotyczące zamków i zabezpieczeń

- Zamki do drzwi bocznych powinny być montowane zgodnie z instrukcją, aby zapewnić prawidłowe zabezpieczenie szafy.

- Przechowuj klucze w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do zawartości szafy.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj zamków samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

5. Konserwacja i kontrola

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny akcesoriów, w tym mocowań, śrub i elementów organizujących kable.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów natychmiast podejmij działania naprawcze lub wymień uszkodzone elementy.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej szmatki; unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię akcesoriów.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.