

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu UCH0184 - uchwyt ścienny do LCD/TV 23-42"

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu uchwytów

- Przed montażem upewnij się, że ściana lub powierzchnia, na której będzie montowany uchwyt, jest stabilna i nośna, odpowiednia do udźwigu uchwytu oraz wagi monitora lub telewizora.
- Stosuj wyłącznie elementy montażowe dołączone do zestawu lub zalecane przez producenta.
- Przed wierceniem sprawdź, czy w miejscu montażu nie przebiegają przewody elektryczne, instalacje wodne lub gazowe.
- Używaj odpowiednich narzędzi i zabezpieczeń podczas montażu, np. okulary ochronne i rękawice.
- Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu uchwytu podanego przez producenta.
- Uchwyt powinien być zamontowany zgodnie ze standardem VESA kompatybilnym z danym monitorem lub telewizorem.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Po zamontowaniu monitora lub telewizora na uchwycie sprawdź stabilność i pewność mocowania.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować ani naprawiać uchwytu.
- Unikaj obciążania uchwytu ponad jego maksymalny udźwig, aby zapobiec uszkodzeniu i ryzyku upadku urządzenia.
- Regularnie kontroluj stan mocowań i śrub, szczególnie w miejscach narażonych na drgania lub wibracje.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przy zamontowanym sprzęcie ani na uchwycie.

4. Bezpieczeństwo podczas regulacji

- Regulacje kąta nachylenia lub obrotu wykonuj delikatnie, zgodnie z instrukcją producenta, aby

uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

- Nie przekraczaj zakresu regulacji podanego przez producenta.
- Podczas regulacji trzymaj monitor lub telewizor, aby zapobiec jego upadkowi.

5. Bezpieczeństwo środowiskowe

- Uchwyt i zamontowany na nim sprzęt powinny być użytkowane w suchych pomieszczeniach, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania wody.
- Unikaj montażu w miejscach narażonych na skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą osłabić materiały uchwytu.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.